


POSSIBILITĂȚI INSTALARE CONTAINERE



NUMĂR DE CONTAINERE (BUC. X L X Î) :
PĂRȚI SCURTE (S) X PĂRȚI LUNGI (L) X ÎNĂLȚIME (H)

NIVEL 1




CONTAINERELE POT FI AȘEZATE UNUL DUPĂ ALTUL
CÂT ȘI INDIVIDUAL.

ASTFEL SE POT FORMA SPAȚII DE ORICE DIMENSIUNE.


NIVEL 2



2x1x2



3x1x2



4x1x2

Container pe un rând

Containerile pe 2 niveluri pot fi aliniate
cum se dorește, sau pot fi
amplasate individual.

Nu pot fi îndepărtați peretii de rezistență
(spațiul maxim interior admis poate
fi de 4x1 containere).

Poziția pereților de rezistență

Peretii exteriori sunt accentuați prin linia punctată



2x1x2




3x1x2




4x1x2

Container pe mai multe rânduri


Un modul cu dimensiunea minimă de 2 x 2 x 2
se poate mări în orice direcție.
În acest caz se pot forma spații oricât de mari.



NIVEL 3



3x1x3



4x2x3

Containerile pe 3 niveluri pot fi aliniate arbitrar,
sau pot fi amplasate individual.


Nu pot fi îndepărtați peretii de rezistență
(spațiul maxim interior admis poate
fi de 4x2 containere).

Poziția pereților de rezistență

Peretii exteriori sunt accentuați prin linia punctată



3x1



4x2

